www.simpex.ch contact@simpex.ch CHE-108.018.777 MWST



SC-9101-RGBW-W4 ZigBee 3.0 RGBW Fernbedienung



Zigbee CE FC PROHS

Produkt Eigenschaften

- ZigBee RGBW Fernbedienung
- Batteriebetriebenes Produkt mit wenig Stromverbrauch
- Ermöglicht das Verbinden mit ZigBee Empfänger über Touch Link (auch ohne Hub)
- Die Fernbedienung kann in Netzwerke mit Hub (Philips Hue, Alexa, etc.) integriert werden.
- Bis zu 30m Sende-Reichweite
- Szenen können abgespeichert und abgerufen werden.
- Ermöglicht das Verbinden und Bedienen von RGB, RGBW und RGB CCT ZigBee–Leuchten.
- 4 Zonen vom RF Empfänger separat ansteuern
- Die Batterien 3 x AAA sind nicht im Lieferumfang enthalten

www.simpex.ch contact@simpex.ch CHE-108.018.777 MWST



Funktionen

Wichtig: - Lesen Sie alle Instruktionen vor der Installation

- Das Gerät benötigt AAA Batterien. Bitte setzen Sie diese korrekt ein und lagern Sie das Gerät angemessen.
- Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.



www.simpex.ch contact@simpex.ch CHE-108.018.777 MWST



Technische Daten

INPUT	Voltage	4.5VDC (3xAAA Batterien)
CONTROL	Protocol	ZigBee 3.0
DIMMING	Range	0.1%-100%
ENVIRONMENT	Working Temperature	0°C - + 45°C
	Working Humidity	8%-80% RH non-condensing
	Storage Temperature	0°C - +40°C
	Storage Humidity	8% - 80% RH
	IP Rating	IP20 (suitable for indoor LED lighting applications)
Others	Transmission Frequency	2.4 GHz
	Transmission Range	30m (free field)
	Dimension	120x55x17
	Warranty	5 years (Batterie issues not included)

Wichtige Tipps und Informationen

Die Fernbedienung kann in jedes ZigBee 3.0System integriert werden. Das heisst nicht, dass die Fernbedienung von jeder App angezeigt wird. Einige Apps zeigen die Fernbedienung leider nicht an (Darunter Philips Hue)

Ein Schalter muss nicht in einem App angezeigt werden damit er funktioniert. Im App von Philips Hue wird der Schalter nicht angezeigt. Er lässt sich jedoch in das System über ZigBee TouchLink integrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass ihre Leuchten TouchLink unterstützen.

Wenn Sie ein ZigBee Hub haben ist es wichtig, dass Sie den Schalter im ZigBee System installieren, auch wenn er anschliessend nicht angezeigt wird. Bei Philips Hue führ die Installation über "Einrichten des Zubehör" / "Zubehör hinzufügen" / "Hue Dimmer switch" / "LED blinkt". Anschliessend an die Integration in das ZigBee Netzwerk müssen die Leuchten / Treiber im Raum mit dem Schalter über TouchLink zusätzlich verbunden werden. Ist dies erfolgreich durchgeführt können die Geräte über die jeweilige App und den Schalter bedient werden.

Aus einem ZigBee Netzwerk entfernen mit Hub / Koordinator



Wählen Sie im App Ihres ZigBee Hubs Delete/ Reset/Löschen aus. Das Indikatorlicht leuchte 3mal auf um den erfolgreichen Vorgang zu bestätigen.

www.simpex.ch contact@simpex.ch CHE-108.018.777 MWST



Integration in ein ZigBee Netzwerk mit einem Gateway oder Hub

- **1.** Entfernen Sie das Gerät aus dem bisherigen ZigBee Netzwerk, wenn das Produkt bereits in einem ZigBee Netzwerk angemeldet war. Folgen Sie dazu dem Schritt: **Auf Werkseinstellung zurücksetzten.**
- Wählen Sie im App des jeweiligen Hub (bspw. Philips Hue) den Menupunkt Einrichten des Zubehörs / Schalter hinzufügen / Hue Dimmer Switch / LED blinkt oder ähnliches. Wählen Sie Schalter hinzufügen aus um in den Verbindungsmodus zu gehen.

4. Drücken Sie umgehend nach Schritt 3 kurz S1 um ein Netzwerk in der Nähe zu suchen. Die Indikator LED blinkt im Sekundentakt für 20 Sekunden. Wenn die Verbindung erfolgreich ist blinkt die Indikator LED 5 mal (sehr schnell). Falls der Vorgang nicht erfolgreich war, wiederholen Sie die Schritte.



3. Drücken und gedrückt halten bis die Indikator LED leuchtet.

Der Schalter wird leider von Philips Hue nicht im Menu erkannt. Nach erfolgreichem Verbinden (dies kann auch mit der Hue App erreicht werden (Einrichten Zubehör => Zubehör hinzufügen => Hue Dimmer Switch => LED blinkt drücken)) den Schaler einfach ebenfalls für TouchLink verbinden.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung



Anmerkung: Simpex trägt nur die Verantwortung für das Produkt selbst und keine Folgeschäden oder Folgekosten. Allfällige Garantie Anforderungen müssen vor dem Projekt besprochen werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simpex Electronic AG (https://www.simpex.ch/de/Impressum/).

www.simpex.ch contact@simpex.ch CHE-108.018.777 MWST



TouchLink mit einem ZigBee Leuchte / Netzteil / Dimmer

1. Setzten Sie das ZigBee Gerät in den "Touch Link Verbindungsmodus". Entnehmen Sie diesen Vorgang der Bedienungsanleitung vom ZigBee Gerät (Normalerweise 4 x Prog. oder Reset Knopf drücken).



jede Fernbedienung kann sich mit 30 Geräten verbinden (Direkt TouchLink / nicht zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt), .
nachdem beide zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt wurden, kann sich jede Fernbedienung mit max. 30 Geräten verbinden.
Für Hue Bridge & Amazon, fügen Sie zuerst die Fernbedienung und das Gerät zum Netzwerk hinzu und dann TouchLink.
Nach TouchLink kann die Fernbedienung die verknüpften Netzteile/Dimmer steuern.

Wenn der Dimmer oder das ZigBee Gerät bereits zuvor in einem ZigBee Netzwerk verbunden waren setzen Sie beide Produkte zuerst auf die Werkseinstellung. Gleiches gilt wenn das ZigBee Gerät bereits mit einer anderen TouchLink Steuerung verbunden war. Die Fernbedienung kann mit max. 30 ZigBee Geräten verbunden werden. Bitte stellen Sie sicher das die bereits verbundenen Geräte immer eingeschaltet sind wenn sie die Fernbedienung mit weiteren Geräten verbinden.

Wenn sowohl der Drehknopf wie auch das andere ZigBee Gerät / Leuchte bereits mit einem ZigBee Netzwerk verbunden sind, kann das Gerät / die Leuchte mit bis zu 30 anderen Schaltern über TouchLink verbunden werden.

Wenn Sie die Geräte sowohl über den Hub wie auch über TouchLink bedienen möchten, verbinden Sie die Geräte zuerst mit dem ZigBee Netzwerk und erst anschliessend mit TouchLink. Anschliessend kann das Gerät/die Leuchte vom Hub und dem verbundenen Schalter zusammen bedient werden.

Entfernen eines mit TouchLink Verbundenen ZigBee Gerät

1. Setzen Sie das ZigBee Geräte (Empfänger) in den TouchLink Verbindungsmodus. Dieser Vorgang finden Sie in der jeweiligen Anleitung des Gerätes.

4. Drücken Sie kurz den Knopf der Gruppe mit welcher das Gerät verbunden war

5. Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED Anzeige einmal blinkt und dauerhaft leuchtet.



Indikator LED

ZigBee Lighting Device

2. Stellen Sie sicher das die Distanz zwischen ZigBee Geräte und Dimmer maximal 10cm ist.

3. Drücken Sie kurz die ON/OFF Taste (LED leuchtet)

6. Sofort kurz hintereinander 2-mal die Taste S2 drücken, um das Geräte zu entfernen. Die Indikator LED blinkt 3s lang schnell. Anschliessend blinkt sie 6-mal langsam um den erfolgreichen Vorgang anzuzeigen

Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähi

www.simpex.ch contact@simpex.ch CHE-108.018.777 MWST



Zurücksetzen auf Werkseinstellung einer Leuchte (Touch Reset)

1. Setzen Sie das ZigBee Geräte (Empfänger) in den TouchLink Verbindungsmodus. Dieser Vorgang finden Sie in der jeweiligen Anleitung des Gerätes.



Finden und verbinden eines ZigBee Gerätes in einem ZigBee System

Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung und das das Empfangende Gerät im selben ZigBee Netzwerk installiert sind.

1. Starten Sie den "Find and Bind" Mode des ZigBee Gerätes / ZigBee Leuchte. Den Vorgang finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung



www.simpex.ch contact@simpex.ch CHE-108.018.777 MWST



Finden und trennen eines ZigBee Gerätes in einem ZigBee System

1. Starten Sie den "Find and Bind" Mode des ZigBee Gerätes / ZigBee Leuchte. Den Vorgang finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung



Löschen von allen mit Finden und Verbinden gekoppelten ZigBee Geräten



www.simpex.ch contact@simpex.ch CHE-108.018.777 MWST



Ein ZigBee Netzwerk ohne Hub/Koordinator erstellen

1. Setzen Sie die Fernbedienung und alle anderen Geräte auf die Werkseinstellung zurück.

2. Setzen sie die Receiver in den Verbindungsmodus, folgen Sie hierzu der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes (in der Regel 4 x den Prog. Knopf drücken (die angeschlossene LED blinkt 2x ansonsten erneut 4 x drücken)



Wenn Sie weitere Produkte ins Netzwerk hinzufügen möchten:

Schritt 6: Fügen Sie dem Netzwerk weitere Fernbedienungen hinzu.

Schritt 7: Setzen Sie die gewünschten Netzteile die Sie hinzufügen möchten auf Werkseinstellungen zurück und fügen Sie sie dann dem Netzwerk hinzu (gemäss Netzteil Datenblatt).

Kontrollfunktionen

Prüfen ob die Fernbedienung bereits mit einem Netzwerk verbunden ist.

Drücken Sie kurz den Ein/Ausschaltknopf (Indikator LED leuchtet).

Drücken sie kurz eine beliebige Taste (ausser die Gruppen Tasten: 1,2,3,4). Wenn die Indikator LED 1x oder 2 x blinkt heisst das, dass das Gerät bereits mit einem Netzwerk verbunden ist. Wenn die Fernbedienung nicht verbunden ist blinkt die Indikator LED 3x.

Unterstütze ZigBee Clusters

Input Clusters: Basic, Power Konfigurator, Identify, Diagnostics

Output Clusters: Identify, Group, Scene, On/off, Level Control, OTA; Color Control,